

DE	PLATINE FÜR CODESCHLÖSSER
	BESTANDTEILE DER PLATINE
	- Speichertaster - Anzeige-LED - Dip-Switch für Funktionswahl - Anschlussklemmenleiste
	MONTAGE

Die Platine kann innerhalb der Schalttafelvon CAME **A** oder außerhalb davon, in einer entsprechenden Schachtel, untergebracht werden **B**.

	ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
	- Wie auf dem Schaltplan angegeben, anschließen C :
	- Platine 1; - Versorgungsspannung 12/24 V 2; - Klemmleiste für Codeschloss S5000 3; - Klemmleiste für Codeschloss S6000/S7000 4; Ausgang N.O.-Kontakte: max. Strombelastbarkeit 5A-24V 5 ; - für die Funktion "NUR AUF" die C- und N.O.-Klemmen der Platine an die Klemmen 2-3 der Schalttafel anschließen; fürdie Funktion "AUF-ZU-REVERSIEREN" die C- und N.O.-Klemmen der Platine an die Klemmen 2-7 der Schalttafel anschließen. N.B. Im Fall der Versorgung mit Gleichstromder Platine, die Polarität +/- beachten. Es ist möglich bis zu 5 Nummerntaster parallel anzuschließen 11 .

ES	TARJETA PARA SELECTORES DE TECLADO
	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

NL	PRINTKAART VOOR SCHAKELTOETSENBORDEN
	COMPONENTEN
	- Opslagtoets - Signaallampje - Dipswiches voor de functies - Aansluitklemmen
	INSTALLATIE
	De printkaart kan in de stuurkast van CAME worden gemonteerd A of buiten in een eigen doos B .
	AANSLUITEN OP HET LICHTNET
	- Maak de aansluitingen volgens het schema C .
	- Printkaart 1; - Aansluitstroom 12/24 V 2; - Aansluitklemmen toetsenbord S5000 3; - Aansluitklemmen toetsenbord S6000/S7000 4; Uitgang N.O.-contacten: max. vermogen 5 A-24 V 5 ; - voor de functie “ALLEEN OPENEN” verbindt u de klemmen C en N.O. van de printkaart met de klemmen 2-3 in de stuurkast. Voor de functie “OPENEN-SLUITEN-OMKEREN” verbindt u de klemmen C en N.O. van de kaart met de klemmen 2-7 in de stuurkast. Opm.: Als de printkaart met DC moet werken, let u op de polen + en -.

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

119RM49 - ver. **4.0** - 02/2011

	CODIERUNG
	Nach erfolgtem elektrischem Anschluss:
	A) den gewünschten Code auf dem Codeschloss eingeben, dabei müssen die Pausen zwischen den Ziffern unter 10 Sek. betragen (andernfalls wird die Codierung annulliert und muss wiederholt werden);
	B) den Taster "E" auf dem Nummerntaster drücken;
	C) Den den Ausgang OUT1 betreffenden Code durch Druck auf den Speichertaster einspeichern 6 .
	FUNKTIONSWEISE
	- Den eingespeichertenCodeeingeben (es sind max. 5 falsche Codeeingaben erlaubt, danach wird diePlatine für ca. 1 Minute deaktiviert);
	- Den Taster "E" auf dem Codeschloss drücken D .
	N.B.: Bei monostabiler Funktionsweise, den Taster E für die gewünschte Dauer gedrückt halten (Totmannbetrieb).
	FUNKTIONSWAHL
	Dip-Switch setzen,um die folgenden Funktionen zu erhalten:
	- MONOSTABIL E; - BISTABIL F; - IMPULS eine Sekunde G.

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Terminals para ligações
	INSTALAÇÃO
	A placa pode ser colocada na parte interna do quadro CAME A ou B fora, em uma caixa apropriada .
	LIGAÇÃO ELÉCTRICA
	- Efectue as ligações de acordo com o esquema C :
	- Placa 1; - Alimentação 12/24 V 2; - Terminal de teclado S5000 3; - Terminal de teclado 4 S6000/S7000 ; Saída de contactos N.O.: capacidade máx. 5A-24V 5 ; - para a função “ABRE SOMENTE” ligue os terminais C e N.O. da placa aos terminais 2-3 do quadro de comando; enquanto que para a função “ABRE-FECHA-INVERSAO” ligue os terminais C e N.O. da placa aos terminais 2-7 do quadro de comando. Nota: Em caso de alimentação DC da placa, respeite as polaridades + e -. É possível ligar em paralelo até cinco selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

PT	PLACA PARA SELECTORES DE TECLADO
	COMPONENTES DA PLACA
	- Botão de memorização - LED de sinalização - Dip-switch para selecção de funções - Terminals para ligações
	INSTALAÇÃO
	A placa pode ser colocada na parte interna do quadro CAME A ou B fora, em uma caixa apropriada .
	LIGAÇÃO ELÉCTRICA
	- Efectue as ligações de acordo com o esquema C :
	- Placa 1; - Alimentação 12/24 V 2; - Terminal de teclado S5000 3; - Terminal de teclado 4 S6000/S7000 ; Saída de contactos N.O.: capacidade máx. 5A-24V 5 ; - para a função “ABRE SOMENTE” ligue os terminais C e N.O. da placa aos terminais 2-3 do quadro de comando; enquanto que para a função “ABRE-FECHA-INVERSAO” ligue os terminais C e N.O. da placa aos terminais 2-7 do quadro de comando. Nota: Em caso de alimentação DC da placa, respeite as polaridades + e -. É possível ligar em paralelo até cinco selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	- Tarjeta 1; - Alimentación 12/24 V 2; - Caja de bornes teclado S5000 3; - Caja de bornes teclado S6000/S7000 4; Salida contactos N.A.: capacidad máx. 5A-24V 5 ; - para la función “SÓLO ABRE” conectar los bornes C y N.A. de la tarjeta a los bornes 2-3 del cuadro de mando; en cambio para la función “ABRE-CIERRA-INVERSIÓN” conectar los bornes C y NA. de la tarjeta a los bornes 2-7 del cuadro de mando. NOTA: En caso de alimentación DC de la tarjeta, respetar la polaridad + / -. Es posible conectar en paralelo hasta 5 selectores 11 .

	COMPONENTES TARJETA
	- Pulsador de memorización - LED de señalización - Dip-switch para selección funciones - Caja de bornes para conexiones
	INSTALACIÓN
	La tarjeta puede ser incorporada dentro del cuadro CAME A o en el exterior dentro de un caja B .
	CONEXIÓN ELÉCTRICA
	- Realizar las conexiones como se indica en el esquema C :
	Tarjeta 1;