



УСТАНОВКА ФОТОЭЛЕМЕНТА DIR

1. Снять крышку и закрепить основание кронштейна на тумбу саморезами $\Phi 3.9 \times 13$.

ВНИМАНИЕ: перед креплением основания к тумбе следует продеть через центральное отверстие кабель для подключения фотоэлемента.

2. Просверлить 4 отверстия $\Phi 3$ используя как шаблон основание корпуса фотоэлемента.
3. Закрепить фотоэлемент на основании кронштейна и произвести электрические подключения.
4. Установить крышку кронштейна и закрепить ее саморезом.

