



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРОЦЕДУРЫ ДУБЛИРОВАНИЯ ФИКСИРОВАННОГО КОДА:

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, а тем временем быстро нажмите 2-ю кнопку 3 раза.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод испускает короткую вспышку каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатором на расстоянии примерно 5 см.
4. Продолжайте нажимать на кнопку оригинального пульта дистанционного управления и ждать смены вспышки (как более быстрой вспышки) дубликатора красным светодиодом и смены его цвета (синим), что подтверждает правильное усвоение кода. Этот шаг может занять несколько секунд, и в течение этого времени цвет светодиода будет красным.
5. Пока синий светодиод мигает, нажмите кнопку дубликатора, где вы хотите запрограммировать только что выученный код, и удерживайте нажатой до тех пор, пока светодиод не выключится. Этот шаг может занять несколько секунд.
6. Копия была сделана с успехом. Повторите дублирование от шага 1 до остальных кнопок.

ПРОЦЕДУРЫ ДУБЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО КОДА (ПРОСТОЙ КОД):

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, а тем временем быстро нажмите 2-ю кнопку 3 раза.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод дубликатора будет испускать короткую вспышку каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатором на расстоянии примерно 5 см.
4. Продолжайте нажимать кнопку оригинального пульта дистанционного управления и ждать смены вспышки (как более быстрой вспышки) дубликатора красным светодиодом и смены его цвета (синим), что подтверждает правильное усвоение кода. Этот шаг может занять несколько секунд, и в течение этого времени цвет светодиода будет красным.
5. Пока синий светодиод мигает, нажмите кнопку "дубликатора", где вы хотите запрограммировать только что выученный код, и удерживайте нажатой до тех пор, пока светодиод не выключится.
6. Повторите дублирование от шага 1 до остальных кнопок.
7. Теперь активируйте правильную процедуру для запрограммированной модели и вставьте

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

новый пульт дистанционного управления в приемник (см. список совместимости, представленный в данном руководстве).

ПРОЦЕДУРЫ ДУБЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО КОДА (СЛОЖНЫЙ КОД):

3.1 : BFT

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, а тем временем быстро нажмите 2-ю кнопку 3 раза.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод дубликатора будет испускать короткую вспышку каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатором примерно на 5 см
4. Продолжайте нажимать кнопку, которая будет запрограммирована оригинальным пультом дистанционного управления, до тех пор, пока красный светодиод не включится в качестве фиксирующего света: теперь отпустите кнопку.
5. Красный светодиод дубликатора будет излучать короткую вспышку каждые 2 секунды . Это указывает на то, что для реализации копии необходимо выдать исходный код.
6. Чтобы передать начальный код оригинального пульта дистанционного управления BFT, пожалуйста, используя булавку, нажмите заднюю кнопку Скрыть или, в соответствии с новые ссылки, нажимайте кнопки 1 и 2 до тех пор, пока не загорится оригинальный светодиод пульта дистанционного управления.
7. Теперь дубликатор красного светодиода изменит режим вспышки (более быстрый) и цвет (синий), для подтверждения правильного обучения кода. Этот шаг может занять несколько секунд.
8. В этот момент нажмите кнопку дубликатора, когда вы хотите сохранить код, и удерживайте нажатой до тех пор, пока синий светодиод дубликатора не выключится . Повторите дублирование от шага 1 до остальных кнопок.
9. Теперь активируйте процедуру RCC, чтобы вставить новый пульт дистанционного управления в приемник.

ПРИМЕЧАНИЕ: НАЧАЛЬНЫЙ КОД ПУЛЬТА ДУ ДУБЛИКАТОРА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН ЗДЕСЬ НИЖЕ:

1. Нажмите кнопки 1 и 2 одновременно в течение 8 секунд и отпустите их, когда светодиод начнет мигать;
2. Пока светодиод мигает, нажмите кнопку с необходимым кодом затравки.

3.2: V2 433-868

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, а тем временем быстро нажмите 2-ю кнопку 3 раза.
2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод дубликатора будет испускать короткую вспышку каждые 2 секунды.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатором примерно на 5 см
4. Продолжайте нажимать кнопку, которая будет запрограммирована оригинальным пультом дистанционного управления, до тех пор, пока красный светодиод не включится в качестве

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

фиксирующего света; теперь отпустите кнопку.

5. Красный светодиод дубликатора будет излучать короткую вспышку каждые 2 секунды . Это указывает на то, что для реализации копии необходимо выдать исходный код.

6. Чтобы передать исходный код оригинального пульта дистанционного управления V2, пожалуйста, нажмите одновременно кнопки 1 и 2.

7. Теперь дубликатор красного светодиода изменит режим вспышки (более быстрый) и цвет (синий), для подтверждения правильного обучения кода.

Этот шаг может занять несколько секунд.

8. В этот момент нажмите кнопку дубликатора, когда вы хотите сохранить код, и удерживайте нажатой до тех пор, пока синий светодиод дубликатора не выключится. Повторите дублирование от шага 1 до остальных кнопок.

9. Активируйте сейчас RCC процедуру вставки нового пульта дистанционного управления на ресивер.

ПРИМЕЧАНИЕ: НАЧАЛЬНЫЙ КОД ПУЛЬТА ДУ ДУБЛИКАТОРА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН ЗДЕСЬ НИЖЕ:

1. Нажмите кнопки 1 и 2 одновременно в течение 8 секунд и отпустите их, когда светодиод начнет мигать;

2. Пока светодиод мигает, нажмите кнопку с необходимым кодом затравки.

3.3 FAAC 433-868

Внимание: убедитесь, что программирующий пульт дистанционного управления является мастером. При нажатии любой кнопки светодиод должен излучать двойную вспышку, а не включаться как фиксированный свет.

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, а тем временем быстро нажмите 2-ю кнопку 3 раза.

2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод дубликатора будет испускать короткую вспышку каждые 2 секунды.

3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления рядом с дубликатором примерно на 5 см

4. Продолжайте нажимать кнопку, которая будет запрограммирована оригинальным пультом дистанционного управления, пока красный светодиод не включится как фиксированный свет; теперь отпустите кнопку.

5. Красный светодиод дубликатора будет излучать короткую вспышку каждые 2 секунды . Это указывает на то, что необходимо выдать исходный код для реализации копии

6. Предрасположите пульт дистанционного управления FAAC/GENIUS к излучению исходного кода. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2(Примечание: это кнопки диагональной линии).

7. Пока индикатор дистанционного управления FAAC / GENIUS мигает, поместите его перед дубликатором на расстоянии 5 см и нажмите кнопку для программирования до тех пор, пока красный светодиод дубликатора не изменит режим вспышки (более быстрый) и цвет (синий), для подтверждения правильного изучения кода.

Этот шаг может занять несколько секунд..

8. В этот момент нажмите кнопку, когда вы хотите сохранить код, и удерживайте нажатой до тех

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

пор, пока дубликатор синего светодиода не выключится.

Повторите дублирование от шага 1 до остальных кнопок.

9. Копия была сделана с успехом. Теперь проверьте на автоматике правильность функционирования нового дубликатора, нажав два раза на скопированную кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ: НАЧАЛЬНЫЙ КОД ПУЛЬТА ДУ ДУБЛИКАТОРА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН, КАК ПОКАЗАНО НИЖЕ:

1. Нажмите кнопки 1 и 2 одновременно в течение 8 секунд и отпустите их, когда светодиод начнет мигать;

2. Пока светодиод мигает, нажмите кнопку с необходимым кодом заправки.

ПРОЦЕДУРА ДУБЛИРОВАНИЯ С ДРУГОГО ДУБЛИРОВАННОГО ПУЛЬТА:

1. Нажмите и удерживайте 3-ю кнопку, а тем временем быстро нажмите 2-ю кнопку 3 раза.

2. Отпустите обе кнопки. Теперь красный светодиод "нового дубликатора" будет испускать короткую вспышку каждые 2 секунды.

3. Поместите "исходный дубликатор" перед "новым дубликатором" примерно на 5 см.

4. Продолжайте нажимать кнопку для программирования "исходного дубликатора".

ЕСЛИ ФИКСИРОВАННЫЙ ИЛИ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОСТОЙ КОД

5а. дождитесь смены вспышки (как более быстрой вспышки) красного светодиода "нового дубликатора" и изменения его цвета (синего), что подтверждает правильное усвоение кода. Эта операция может занять несколько секунд.

6а. пока мигает синий светодиод, нажмите кнопку "нового дубликатора", где вы хотите запрограммировать только что выученный код, и удерживайте нажатой до тех пор, пока светодиод не выключится.

7а. копия была сделана с успехом. Теперь проверьте на автоматике правильность функционирования нового дубликатора пульта дистанционного управления, нажав непосредственно на кнопку, где был запрограммирован код. Если он не будет работать, пожалуйста, пройдите через вставку на приемнике нового мультипликатора, через функцию, если она присутствует, или через процедуры, указанные производителем автоматики.

ЕСЛИ ДИНАМИЧЕСКИЙ СЛОЖНЫЙ КОД

5b. красный светодиод дубликатора будет излучать короткую вспышку каждые 2 секунды.

Это информирует пользователя о том, что для дублирования пульта дистанционного управления необходимо выдать исходный код для реализации копии.

6b. передайте теперь начальный код "исходного дубликатора", нажимая одновременно кнопки 1 и 2 в течение 3 секунд до включения красного светодиода. Пока светодиод мигает, (в течение 10 секунд) нажмите и удерживайте нажатой кнопку, на которой вы хотите запрограммировать начальный код.

7b. теперь красный светодиод «нового дубликатора» изменит вспышку (более быструю) и цвет (синий), чтобы подтвердить правильное изучение кода. Этот шаг может занять несколько секунд.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8b. в этот момент нажмите кнопку нового дубликатора, где вы хотите сохранить код, и удерживайте нажатой до тех пор, пока синий светодиод дубликатора не выключится.

9b. копия была сделана с успехом. Теперь проверьте на автоматике правильность функционирования нового дубликатора пульта дистанционного управления, нажав непосредственно на кнопку, где был запрограммирован код. Если это не сработает, пожалуйста, продолжайте вставлять на приемник новый дубликатор, через функцию, если она присутствует, или через процедуры, заданные автоматом.

Примечания:

Если красный светодиод мигает только 3 раза (красного цвета) и выключается, значит, код выучен неправильно. Пожалуйста, повторите операцию с шага 1.

* Память дубликатора полностью перезаписывается.

Маркировка пульта дистанционного управления с RCS или RCC должна быть запрограммирована на оригинальный приемник

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!