

Подключение сигнальных ламп KLED24, DD-1KA, DD-1KB к блоку управления шлагбаума ZL38

Если после подключения лампы, она мигает в открытом положении стрелы шлагбаума или, когда дип-переключатель №3 выключен, в закрытом положении стрелы шлагбаума, то нужно сделать следующее:

- 1) выключить электропитание блока управления
- 2) откусить ножку резистора в указанном на рисунке месте.

